

Le stufe prodotte dai F.lli La Cava Sas sono concepite per offrire il massimo rendimento con la minima manutenzione, tuttavia trattandosi di combustibile a base di legno, l'apparecchiatura necessita, per una resa ottimale di una periodica pulizia delle parti accessibili e di una attenta osservanza delle indicazioni presenti in questo manuale. In particolare le nostre stufe devono essere ispezionate ed eventualmente pulite quotidianamente per la parte che riguarda il focolare ed almeno ogni sei mesi per lo scambiatore e lo scarico fumi.

E' altresì cura dell'utente procedere almeno una volta l'anno alla ispezione e pulizia della canna fumaria.

### **Raccomandazioni di Sicurezza**

**E' assolutamente vietato spegnere la stufa durante la fase di accensione, detta manovra potrebbe causare l'esplosione del vetro anteriore della stufa, è altresì vietato rimuovere la spina dalla presa di corrente sia durante la fase di accensione sia durante il normale funzionamento. Nella fase di accensione, prima di spegnere la stufa attendere che sul display venga visualizzato "Fuoco Presente" ed utilizzare unicamente l'apposito tasto nr. 4 presente sul display ed attendere il completamento del ciclo di pulizia finché sul display non viene visualizzato "Spento"**

**Le Stufe dei F.lli La Cava Sas sono predisposte per bruciare pellet di ottima qualità aventi lunghezza minima 1 cm e massima 3 cm con diametro non inferiore a 6 mm, nel caso si voglia utilizzare pellet o altro combustibile con misure e caratteristiche diverse rivolgersi esclusivamente al nostro servizio assistenza.**

**N.B. L'intervento per la modifica dei parametri di funzionamento della stufa viene effettuato dietro un corrispettivo da concordare.**

**L'inosservanza di dette indicazioni determinano la decadenza della condizioni di garanzia.**

- Ispezione e pulizia focolare.

Almeno una volta al giorno, a stufa spenta da almeno un'ora, aprire lo sportello di accesso al focolare della vostra stufa e rimuovere il braciere, come indicato in figura, quindi controllare che all'interno del braciere e del suo alloggiamento non ci siano residui di pellet o della sua combustione che in questo caso vanno rimossi.



Almeno una volta a settimana a stufa spenta da almeno un'ora, aprire lo sportello di accesso al focolare della vostra stufa rimuovere il cassetto per la raccolta delle ceneri, togliere la griglia di protezione e svuotarne il contenuto come in figura



Aspirare inoltre eventuali ceneri presenti ai lati del bruciatore e del cassetto per la raccolta delle ceneri.

- Ispezione e pulizia dello scambiatore

Almeno una volta ogni sei mesi, a stufa spenta da almeno 3 ore, smontare la griglia anteriore della stufa con il logo dell'azienda svitando l'apposita vite indicata dalla freccia, posta nella parte bassa della griglia anteriore come in figura



Aprire lo sportello dello scambiatore agendo sulle apposite leve indicate dalle frecce come in figura



Svitare le quattro viti di fissaggio delle piastre di protezione come indicato in figura



Pulire accuratamente tutte le piastre dello scambiatore rimuovendo anche l'eventuale patina formatasi sulla sua superficie delle piastre.



- Ispezione e pulizia condotti scarico fumi

Almeno una volta l'anno a stufa spenta da almeno 3 ore, rimuovere la griglia di protezione posta sul coperchio superiore della stufa come da figura



Svitare l'apposito fermo e rimuovere la calotta di accesso ai condotti di scarico fumi, quindi agendo sugli appositi turbolatori, con movimenti verticali e rotatori eseguire una accurata pulizia dei citati condotti



- Pulizia cassetto scarico fumi

Almeno una volta l'anno a stufa spenta da almeno 3 ore, aprire lo sportello di accesso al focolare, svitare il fermo del vano posto in basso alla stufa come da figura



Aspirare accuratamente l'interno del vano per la raccolta dei residui dei fumi di scarico come in figura

